

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Беспроводная 3G/4G камера видеонаблюдения В13 (720Р, 1 Мп)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка приложения CamHI	3
2. Подключение к камере и проверка сим-карты	3
3. Добавление камеры в приложение CamHI	4
4. Функции приложения	5
5. Подключение к компьютеру	6
6. Настройка программы HIP2P Client	9

1. Установка приложения СатНІ

Убедитесь, что смартфон есть доступ к сети интернет. Отсканируйте QR код, чтобы скачать приложение. Или найдите в Google Play, AppStore.



iOS/Android APP QR

2. Подключение к камере и проверка сим-карты

Включите камеру, подключитесь к Wi-Fi сети камеры. Название начинается на MIFI*** (рисунок 1), пароль 1234567890 (рисунок 2)

Протестируем 3G/4G:

Откройте свой браузер, чтобы посмотреть откроется ли веб-сайт. Если сайт открывается, то сим-карта работает правильно. Если нет, то проверьте правильность установки карточки и перезагрузите камеру.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

3. Добавление камеры в приложение CamHI

- 3.1 Откройте CamHI (рисунок 3). Нажмите «press add camera», чтобы добавить устройство (рисунок 4). Далее выбираем «Search camera UID from LAN»(картинка 5). Перед этим убедитесь, что смартфон подключен к Wi-Fi сети MIFU***
- 3.2 Поиск камеры в сети: добавьте найденный UID*** -234567(рисунок 6)
- 3.3 Заполните пароль «password». Пароль по умолчанию admin (рисунок 7)
- 3.4 В правом верхнем углу нажмите выполнить «Done», чтобы закончить процесс добавления камеры.



Рисунок 4



Рисунок 6



Рисунок 5



Рисунок 7

4. Функции приложения

- 4.1 Просмотр видео. При правильном подключении камера покажет статус «online». Статус «connecting» значит, что камера подключается к сети интернет.
- 4.2 Удаление камеры. Нажмите «Edit» и выберите пункт «удалить камеру».





Иллюстрация видеоинтерфейса

Описание видеоинтерфейса:



- сделать фотографию. Фотографии сохраняются в галерею.



- запись выключена.



- запись включена.



- отключение просмотра.



- настройка фокусировки.



- поменять разрешение: HD и Smooth.

HD – просмотр первого потока. Smooth – просмотр второго потока.




- зеркальное отражение.

5. Подключение к компьютеру

5.1 Редактирование IP адреса: включите камеру, подключите камеру к Lan порту роутера. Далее откройте программу «Search Tool», нажмите «Next». Камера появится в программе и отобразит информацию об IP адресе. Нажмите «Next».





5.2 Программа автоматически назначит IP адрес в соответствии с состоянием локальной сети. Нажмите «Next» и сделайте двойной щелчок по IP адресу.




The equipment has been installed successfully, you can	
now click on the following link to connect the remate ipcamera.	
If you can not video through IE, select the IE's "Tools" menu "safe" option, the security level is selected as a minimum.	
Press "Finish" button to exit the program, or press "Back" button to set another device.	
	If you can not video through IE, select the IE's "Tools" menu "safe" option, the security level is selected as a minimum. Press "Finish" button to exit the program, or press "Dack"

5.3 После нажатия на IP адрес в программе «Search Tools» проводник попросит заполнить поля «User name» и «Password».


User name: admin, password: пусто.

После входа в интерфейс камеры нажмите на «PC view».






5.4 Войдите на главную страницу.




6. Настройка программы HIP2P Client


6.1 Включите камеру и подсоедините к роутеру по LAN. Установите и откройте программу HIP2P клиент.



6.2 Настройки на панели навигации: появится окно ввода пароля. Можете зайти без пароля. Далее откроется новая страница «Добавить область». Нажмите на кнопку «Input area name» с произвольным именем. Далее нажмите кнопку «ОК», чтобы найти необходимую камеру.



6.3 Выберите все камеры в списке и нажмите кнопку «Add» справа.



6.4 Нажмите просмотр на главной странице и сделайте двойной щелчок по IP адресу слева. Отобразится «Channel 01» и снова сделайте двойной щелчок, чтобы увидеть изображение справа. Больше настроек вы найдете в разделе «system setting».



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**